

RS24AD104-6C 采集板说明书

目录：

一、 几何尺寸

- 1、 几何尺寸
- 2、 PCB 外观

二、 主要指标

三、 软件部分

- 1、 软件函数接口：
- 2、 VC 演示软件
- 3、 VB 演示软件
- 4、 数值代码与电压的换算
- 5、 24 位数与 32 位数的转换
- 6、 CD 目录说明

四、 采集板连线说明


五、 实际测量报告

- 1) 道间串音：
- 2) 漂移（零漂和温漂）
- 3) 相位一致性
- 4) 延 时
- 5) FFT 分析

六、 地址定义

一． 几何尺寸：(单位：mil)

- 1) 几何尺寸：
标准 PC104 的 10CMX10CM
- 2) PCB 外观



RS24AD104-6C 采集板技术指标

二、主要指标

1、电源部分

电源：5V 供电（PC104），300mA。

2、数据采集板部分

- 1) 采样频率，512, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 25k, 50k, 100k, 200k。
- 2) 记录长度：每通道最多 10K，可软件设置。
- 3) 触发数字通道：2 个，直接触发，TTL 下降沿触发。1M 的下拉电阻。输入触发电平 0~5V。值触发：用电压方式设置，电压范围 0.1~2.5V，任选通道。
超前触发，延迟触发，最多 5000 个样点。
- 4) 程控放大：0.5、1、2、4、8、16、32、64 倍。
- 5) 数据采集卡输入插头采用航空插头，每一通道一个航空插头。
- 8) 实际动态范围大于 128DB，道间抑制比大于 118DB。
- 9) 通频带：0—20KHz。
- 10) 信号输入范围正负 10V，
- 11) 输入阻抗：200K
- 12) 共模抑制比：大于 118DB
- 13) 时钟精度：5PPM
- 14) 触发方式：2 个，直接触发，TTL 下降沿触发，软件触发。

15) 工作温度：-40~85℃；

三、软件部分

1) 软件函数接口：

a. `int Setsys(int basadr,int SampleFreq,int TripSource, int RecordLength,int DelayValue,int HIGHPASSFILTER,int pga[6])`

该函数设置系统工作参数

Basadr: 基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

SampleFreq: 采样频率输入 1、2、4、8、16、32、64、128 例如输入 8 是 8K 采样率。

TripSource: 触发源设置；送 1 是外触发信号第一路的上升沿触发采集；送 2 是外触发信号第二路的上升沿触发采集；送 3 是外触发信号两路的任意一个有上升沿触发采集；送 4 用软件触发采集。

RecordLength: 采集的数据记录长度，多少个样点；最大 10000。

DelayValue: 超前延时触发样点数；-5000 到+5000；负是超前触发；正是延时触发。

HIGHPASSFILTER: 高通滤波使能；为 0 是关闭高通滤波，此时直流能通过；为 1 使能高通滤波，此时 3HZ 以上信号能通过；自动扣除了直流偏置。

pga[0 到 5] 是六路的程控放大系数；为 0 到 7；0 对应 0.5 倍放大率；1 对应 1 倍放大率；2 对应 2 倍放大率；3 对应 4 倍放大率；4 对应 8 倍放大率；5 对应 16 倍放大率；6 对应 32 倍放大率；7 对应 64 倍放大率；

例如：pga[0]=1;pga[1]=2;第一通道就是 0.5 倍放大率；第二通道就是 2 倍放大率；

返回值：不成功=0;成功=1;

b. `start(int basadr ,int mode)`

开始采集

Basadr: 基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

Mode 是开始采集模式；mode=1；是启动采集；等待外触发条件；当外触发条件满足后；硬件采集就进行了；

mode=3；是启动采集；软件强制触发硬件采集就进行。

c. `int RecordLengthOK(int basadr);`

返回硬件采集状态；

Basadr: 基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

返回 0：没触发；

返回 1：触发了但没采集完

返回 3：触发了并采集完设定的记录长度，此时可以读数了。

d. `void ReadRCLength(int basadr,int RecordLength,int zero[6],int rate[6],PWORD data)`

读回一个记录长度的数据；RecordLength 是 RecordLength

Basadr: 基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

数据放在 PWORD data 双字数组指针中；

数据排列如下：

```
Long int data[6][10000];  
data = ReadRCLength(int basadr, int RecordLength, int zero[6]; int  
rate[6])  
data[i][j];是 i 通道的第 j 个样点值；  
zero[i]是 i 通道的零点校正值；  
rate[i] 是 i 通道的比例校正值；
```

驱动程序的源代码，相关函数，以及调用到的文件看数据采集演示软件以及源代码。

DEMO 软件使用说明

DEMO 软件采集的数据存储在安装目录的 indata.dat 中

2) VC 演示软件

界面



a) 工具条的 SET，进行系统设置。在 VC 中通过对话框，得到工作参数，然后调用动态链接库的函数，int Setsys(int basadr, int SampleFreq, int TripSource, int RecordLength, int DelayValue, int HIGHPASSFILTER, int pga[6]) 进行系统设置。

b) 工具条的 CR，在 VC 中通过对话框，得到比例和零点校正系数，

第一步：将比例系数设为 1.0，零点校正系数设为 0

第二步：将输入短路，测得的数值就为零点值

第三步：输入满量程电压，输入零点值，测得的数值比上得到的值就是比例系数。

c) 工具条的 STR，开始采集，一旦外界触发条件满足，采集就开始，采集完规定的记录长度就停止。调用动态链接库的函数，start(0x280,1);

d) 工具条的 STb，开始采集，软件强制触发开始采集，采集完规定的记录长度就停止。调用动态链接库的函数，start(0x280,1);

start(0x280,3);

e) 工具条的 chk, 检查采集状态，调用动态链接库的函数 RecordLengthOK(0x280);

i= RecordLengthOK(0x280);

返回值 i 的意义

if(i== 0) pDC->TextOut(100,100,"没有触发");

if(i== 1) pDC->TextOut(100,100,"已经触发");

if(i== 3) pDC->TextOut(100,100,"采集完成");

e) 工具条的 rd, 读一个记录长度，调用动态链接库的函数 ReadRCLength(0x280,RecordLength,zero,rate,data);


该函数参数的物理意义在前面已说明了。

f) 工具条的 dct, 显示采样点数与幅度的对应曲线，

g) 工具条的 dst, 显示时间与幅度的对应曲线，

h) 工具条的 fft, 显示频谱分析曲线，调用动态链接库的函数 fft(xx,yy,CT*2);

- i) 工具条的 htg,显示采集值的分布图
- j) 用鼠标示值,在各种显示方式下,用鼠标左键拉动标识白线,可以观测到各通道对应点的值,如下图




3) VB 演示软件 界面



- a) 按钮“设置工作参数”,进行系统设置。在 VB 中通过 FORM,得到工作参数,然后调用动态链接库的函数, int Setsys(int basadr, int SampleFreq, int TripSource, int RecordLength, int DelayValue, int HIGHPASSFILTER, int pga[6]) 进行系统设置。

- b) 按钮“零点和比例系数效准”，在 VB 中通过 FORM，得到比例和零点校正系数，
 第一步：将比例系数设为 1.0，零点校正系数设为 0
 第二步：将输入短路，测得的数值就为零点值
 第三步：输入满量程电压，输入零点值，测得的数值比上得到的值就是比例系数。
- c) 按钮“W 采集”，开始采集，一旦外界触发条件满足，采集就开始，采集完规定的记录长度就停止。调用动态链接库的函数，start(0x280,1);
- d) 按钮“S 开始采集”，开始采集，软件强制触发开始采集，采集完规定的记录长度就停止。
 调用动态链接库的函数，start(0x280,1);
 start(0x280,3);
- e) 按钮“检查”，检查采集状态，调用动态链接库的函数 RecordLengthOK(0x280);
 i= RecordLengthOK(0x280);
 返回值 i 的意义
 if(i== 0) pDC->TextOut(100,100,"没有触发");
 if(i== 1) pDC->TextOut(100,100,"已经触发");
 if(i== 3) pDC->TextOut(100,100,"采集完成");
- e) 按钮“读数据”，读一个记录长度，调用动态链接库的函数 ReadRCLength(0x280,RecordLength,zero,rate,data);
 该函数参数的物理意义在前面已说明了。
- f) 按钮“dct”显示采样点数与幅度的对应曲线，
- g) 按钮“dst”，显示时间与幅度的对应曲线，
- h) 按钮“fft”，显示频谱分析曲线，调用动态链接库的函数 fft(xx,yy,CT*2);
- i) 用鼠标示值，在各种显示方式下，鼠标左键拉动示值区，可以观测到各通道对应点的值，
 如下图：



4) 数值代码与电压的换算

电压 10V 对应 0X7FFFFFFF (8388607)

数据 DATA (I) 换算为电压。

电压 subb = DATA (I) *10/0x7fffff;

在 VC 原代码：RSAD24USBView.cpp 的 957 行开始。

5) 24 位数与 32 位数的转换

PC 在 24 位 AD 采集中用 32 位数 (LONG INTEGER) 来表示采集值。就需要将我们得到的 24 位数转换 32 位数，为 PC 使用。

24 位数的组织，每通道三字节，先读低八位，后读中八位，再读最高八位。第三字节的最高位是符号位。

0 到 10V 对应数值，0 到 8388607 (0 到 0X7FFFFFFF);

0 到-10V 对应数值，0 到-8388607 (0XFFFFFF 到 0X800000);

在 24 位数转换 32 位数的过程中，正数直接赋过去，当判短到 24 位数的最高位为高了，就代表是负数，赋给 32 位变量必需进行处理。如下程序

```
if(indata[i][kk]&0x800000)
{
    indata[i][kk] = (0xfffff&indata[i][kk])-0x1000000; //chh[0] = InChar[i*4+3];
}
```

数据的组织及变换，请看 VC 原代码，RSAD24USBView.cpp 的 Onreadonetime ()函数 (1665 行)


6) CD 目录说明

目录：setup放的安装文件，极其原码，运行其中的SETUP。EXE安装，

目录：vcoutsourc放的DEMO软件的VC原代码

目录：TESTWAVE的是出厂的测试波形

四、 采集板连线说明：



线号	功能	说明
外触发线 J3	四线	Pin1;Pin4 为地，Pin2 为 TRIP1，Pin3 为 TRIP2 为双沿外触，即上升或下降外触都可导致外触
信号输入线 P1	10 线	Pin1 为第一路输入正，Pin2 为第一路输入负 Pin3 为屏蔽地，Pin4 为屏蔽地 Pin5 为第二路输入正，Pin6 为第二路输入负 Pin7 为屏蔽地，Pin8 为屏蔽地 Pin9 为第三路输入正，Pin10 为第三路输入负
信号输入线 P4	10 线	Pin1 为第四路输入正，Pin2 为第四路输入负 Pin3 为屏蔽地，Pin4 为屏蔽地 Pin5 为第五路输入正，Pin6 为第五路输入负 Pin7 为屏蔽地，Pin8 为屏蔽地 Pin9 为第六路输入正，Pin10 为第六输入负

输入范围是差动正负 5V，

目录：setup放的安装文件，极其原码，运行其中的SETUP。EXE安装，


目录：vcoutsourc放的DEMO软件的VC原代码

目录：TESTWAVE的是出厂的测试波形


五、实际测量报告

1) 道间串音：

1、3 通道输入 0-2.5 方波。临道 2、4 通道受到的道间串音小于 5uV




4 通道输入 4.1V 峰峰值方波。临道 3、5 通道受到的道间串音小于 5uV
 6 通道输入 5V 峰峰值方波。临道 5 通道受到的道间串音小于 5uV



2) 漂移 (零漂和温漂)


零漂：用基准硬校零。各路的零点是定数。如下图



再用软件校零，可使零点小于 10uV

温漂:开机 5 分钟后做温度实验。温度在摄氏-10—70 度之间,漂移小于 5uV

幅度一致性：输入 0.77v，




3) 相位一致性：

方波输入、跳跃点不差一个样点。绝对同步。

跳跃点数据。

-8062419, -8063834, -8063574, -8133417, -8063495, -8064056,
 3432325, -3434089, -3432044, -3436301, -3434172, 3434840,
 5060747, 5067822, 5068543, 5060548, 5069545, 5063505,
 5077194, 5101076, 5074303, 5104623, 5079463, 5073500,




4) 延 时：

方波输入、跳跃点不差一个样点。延时绝对一样


跳跃点数据。

-8062419, -8063834, -8063574, -8133417, -8063495, -8064056,
 3432325, -3434089, -3432044, -3436301, -3434172, 3434840,
 5060747, 5067822, 5068543, 5060548, 5069545, 5063505,
 5077194, 5101076, 5074303, 5104623, 5079463, 5073500,



5) FFT

100HZ、SIN 输入的 FFT



六、地址定义

1、地址定义

地址	说明																
0x290	<p>送“0”，停止采集；送“1”开始采集； 送“0x38”，设置为读连续滚动数据； 送“0x30”，设置为瞬态采样； 送“0x36”，设置为读触发后的瞬态数据； 送“0xcX”设置触发源；D(5 DOWNT0 2)定义触发源。</p> <table border="1"> <tr> <td>D2=1</td><td></td></tr> <tr> <td>D3=1</td><td>使能触发 1 (TRIP1) 线</td></tr> <tr> <td>D4=1</td><td>使能触发 2 (TRIP2) 线</td></tr> <tr> <td>D5=1</td><td>软件发出触发</td></tr> </table> <p>读 0X290，返回 AD 瞬态数据采样低 8 位 (D0 到 D7)</p>	D2=1		D3=1	使能触发 1 (TRIP1) 线	D4=1	使能触发 2 (TRIP2) 线	D5=1	软件发出触发								
D2=1																	
D3=1	使能触发 1 (TRIP1) 线																
D4=1	使能触发 2 (TRIP2) 线																
D5=1	软件发出触发																
0x291	读 0X291，返回 AD 瞬态数据采样 D8 位到 D15 位																
0x292	<p>送记录长度低 8 位。Recodlenth(7 DOWNT0 0) 读 0X292，返回 AD 瞬态数据采样 D16 到 D23</p>																
0x293	<p>送记录长度中 8 位。Recodlenth(15 DOWNT0 8) 读 0X293，返回 AD 瞬态数据通道号：D0 到 D2 对应通道号 0 到 6</p>																
AD 瞬态数据 27 位数的数据组成																	
<table border="1"> <tr> <td>D0 到 D23</td><td>AD24 位数据</td></tr> <tr> <td>D24 到 D26</td><td>通道号 0 到 6</td></tr> </table>		D0 到 D23	AD24 位数据	D24 到 D26	通道号 0 到 6												
D0 到 D23	AD24 位数据																
D24 到 D26	通道号 0 到 6																
0x294	<p>D2 程控放大器最高位为 D1 程控放大器第二位为 D0 程控放大器最低位 程控放大器放大比例</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>0.5 倍</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1 倍</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2 倍</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4 倍</td></tr> <tr> <td>4</td><td>8 倍</td></tr> <tr> <td>5</td><td>16 倍</td></tr> <tr> <td>6</td><td>32 倍</td></tr> <tr> <td>7</td><td>64 倍</td></tr> </table> <p>D3 位 =0；高通滤波器关闭；D3 位 =1；高通滤波器开起 读 0X294，返回 AD 采样状态位；D1 位是瞬态数据采样完了一个记录长度；D2 位是瞬态数据采样触发已经发生.D【3..5】=n；滚动采集有 nX21 个样点可读。,</p>	0	0.5 倍	1	1 倍	2	2 倍	3	4 倍	4	8 倍	5	16 倍	6	32 倍	7	64 倍
0	0.5 倍																
1	1 倍																
2	2 倍																
3	4 倍																
4	8 倍																
5	16 倍																
6	32 倍																
7	64 倍																
0x295	<p>送 D[0..2], = "001" 粗选采样频率 50K ;= "011" 粗选采样频率 100K ; = "111" 粗选采样频率 200K ; 读 0X295，返回 AD 滚动数据采样低 8 位 (D0 到 D7)</p>																
0x296	<p>送 D0= 0,复位 AD 采集器，必须先送 0 后送 1 读 0X296，返回 AD 滚动数据采样 (D8 到 D15) 位</p>																

0x297	<p>送采样频率系数 FRQ【0-7】， 实际采样频率=0x295 送的粗选值/ FRQ【0-7】， FRQ【0-7】= 0,就是用粗选采样频率采， FRQ【0-7】=1，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/2， FRQ【0-7】=2，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/4 FRQ【0-7】=4，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/8 FRQ【0-7】=8，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/16 FRQ【0-7】=16，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/32 FRQ【0-7】=32，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/64 FRQ【0-7】=64，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/128 FRQ【0-7】=128，实际采样频率=0x295 送的粗选采样频率/256 读 0X297，返回 AD 滚动数据采样（D16 到 D23）位</p>
0x298	<p>送 D0，输出 I0 线 1， 送 D1，输出 I0 线 2， 读 0X298，返回 AD 滚动数通道号；D0 到 D2 对应通道号 0 到 6</p>
0x299	送记录长度高 4 位。Recodlenth(19 DOWNTO 16)
0x29a	送 D0 =1，软件触发瞬态采集